SKYLINE LONG RANGE PRECISION BIPOD - QD PICATINNY SKYLINE BIPOD, BLACK

The Warne Skyline Precision Bipod is designed to attach to your Picatinny rail to allow you to make fast, one-handed height adjustments. The Warne Skyline Precision Bipod features smooth cant and panning capability, making shooting on uneven terrain easier. Made from 6061 T6 and 7075 T6 aircraft grade aluminum, with steel components in high stress areas. Interchangeable spike and claw feet, and a sling swivel accessory rail are options sold separately. Patent Pending Design Quickly attaches to any Picatinny/Weaver Type Rail One Hand adjustability Rapid leg deployment from horizontal to 90 Legs lock in 3 positions at 0°, 45°, 90° Leg Extension Min Height 6.9”/Max Height 9.1” 22° Total Cant/44° Total Pan Weighs 16.5 oz Designed and Made in the USA! The Warne Skyline Precision Bipod attaches easily to any Picatinny or Weaver type rail, and is the most functional and ergonomic bipod your money can buy.

Attributes

- Name: QD PICATINNY SKYLINE BIPOD, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000584
- Mfr. No.: 7901M
- Color: Black
- Folding: Ano
- Height: 9.1''
- Style: Bipod
- Weight: 19.0 oz
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 298mm
- UPC: 656813106479

Item details

Made in USA

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für das Warne Skyline Long Range Precision Bipod
- English: Safety Instruction Guide for the Warne Skyline Long Range Precision Bipod QD Picatinny
- Français: Guide de Sécurité pour le Bipied de Précision Warne Skyline
- Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede di Precisione Skyline Warne
- Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SKYLINE LONG RANGE PRECISION BIPOD
- Český: Návod k bezpečnému používání bipodu Warne Skyline Precision

Sicherheitshinweise für das Warne Skyline Long Range Precision Bipod

Einführung

Das Warne Skyline Long Range Precision Bipod ist ein hochwertiges Zweibein, das für die Verwendung mit PicatinnySchienen entwickelt wurde. Diese Sicherheitshinweise sollen dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Bipod vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungen überprüft wird.
- Verwende das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck und halte dich an die Anweisungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass das Bipod stabil auf dem Boden oder der Oberfläche platziert ist, bevor du es belastest.
- Vermeide die Verwendung des Bipods auf rutschigen oder unebenen Oberflächen, um ein Umkippen zu verhindern.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren ein.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen und Schrauben des Bipods, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
- Verwende das Bipod nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Materialermüdung aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Installation des Bipods:**
    - Stelle sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
    - Positioniere das Bipod so, dass die Halterung auf die Schiene passt.
    - Drücke das Bipod nach unten und sichere es mit dem Schnellverschluss.
    - Überprüfe, ob das Bipod fest sitzt und sich nicht bewegen lässt.
2. **Verwendung des Bipods:**
    - Stelle die Beine des Bipods auf die gewünschte Höhe ein, indem du die Drehmechanismen betätigst.
    - Achte darauf, dass die Beine gleichmäßig eingestellt sind, um Stabilität zu gewährleisten.
    - Verwende das Bipod, um deinen Schuss zu stabilisieren, während du auf unebenem Gelände schießt.
    - Nach der Benutzung klappe das Bipod zusammen und lagere es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und Stahl.
- Stelle sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort des Produkts. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Ansprechpartner gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des Warne Skyline Long Range Precision Bipod ist von größter Bedeutung. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Warne Skyline Long Range Precision Bipod QD Picatinny

Introduction

Thank you for choosing the Warne Skyline Long Range Precision Bipod QD Picatinny. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your safety and the optimal performance of your bipod. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the bipod is securely attached to the Picatinny rail before each use.
- Regularly inspect the bipod for any signs of wear or damage.
- Use the bipod only for its intended purpose, which is to stabilize firearms during shooting.
- Keep the bipod out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the bipod in extreme weather conditions, as this may affect its performance and durability.
- Do not exceed the maximum weight limit of the bipod to prevent structural failure.
- Ensure that the bipod legs are fully extended and locked in place before use.
- Be cautious when adjusting the height and angle of the bipod to avoid pinching fingers or causing injury.
- Always check that the bipod is stable on the surface before shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify the Picatinny Rail**: Locate the Picatinny rail on your firearm.
2. **Attach the Bipod**: Align the bipod's mounting system with the rail and slide it into place until you hear a click, indicating it is securely attached.
3. **Check Stability**: Gently pull on the bipod to ensure it is securely mounted.

Usage

1. **Adjusting Height**:
    - Use one hand to adjust the height of the bipod by releasing the adjustment lever and moving the legs to the desired height.
    - Lock the legs in place by securing the adjustment lever.
2. **Cant and Pan Adjustment**:
    - To adjust cant, gently tilt the bipod to the desired angle.
    - For panning, rotate the bipod left or right as needed.
3. **Leg Deployment**:
    - To deploy the legs, press the release button and extend the legs downward until they lock into place.
    - For storage, press the release button and fold the legs back into the compact position.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations regarding aluminum and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer or your local retailer. Always refer to the product's warranty and support services for additional information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Warne Skyline Long Range Precision Bipod QD Picatinny. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour le Bipied de Précision Warne Skyline

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied de précision Warne Skyline. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une stabilité et une précision accrues. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et les recommandations de sécurité cidessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le bipied est correctement fixé à ton rail Picatinny ou Weaver avant chaque utilisation.
- Inspecte régulièrement le bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants ou des personnes qui ne savent pas comment l'utiliser correctement.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance ou ta sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le bipied uniquement pour les armes à feu pour lesquelles il est conçu.
- Ne dépasse pas la capacité de poids maximale recommandée pour le bipied.
- Évite de tirer dans des directions dangereuses ou imprévisibles lorsque tu utilises le bipied.
- Lors de l'utilisation sur un terrain accidenté, fais attention à ta posture et à ton équilibre pour éviter les chutes.
- Ne modifie pas le bipied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Installation du Bipied**:
    - Positionne le bipied sur ton rail Picatinny ou Weaver.
    - Assuretoi qu'il est bien en place et qu'il ne bouge pas.
    - Vérifie que tous les composants sont correctement fixés avant de procéder à l'utilisation.
2. **Réglage de la Hauteur**:
    - Utilise une seule main pour ajuster la hauteur du bipied selon tes besoins.
    - Fais attention aux positions de rotation des jambes : 0°, 45°, 90°, 45°, 0° pour une utilisation optimale.
3. **Utilisation**:
    - Une fois installé, place ton arme sur le bipied.
    - Assuretoi que l'arme est stable avant de tirer.
    - Utilise les capacités de panoramique et de dévers du bipied pour ajuster ton angle de tir sans déplacer le bipied.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le bipied est en fin de vie ou endommagé, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le bipied dans des ordures ménagères ordinaires. Informetoi sur les centres de recyclage appropriés pour les matériaux en aluminium et en acier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ton bipied Warne Skyline, consulte les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité en ligne de l'UE. Assuretoi de rester informé des mises à jour sur les rappels de produits et les alertes de sécurité.

En suivant ces lignes directrices, tu peux profiter de ton bipied de précision Warne Skyline en toute sécurité. Merci de faire preuve de prudence et d'être un utilisateur responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede di Precisione Skyline Warne

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipiede di Precisione Skyline Warne MFG. Company. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e precisione durante le attività di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il bipiede per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bipiede se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Utilizza il bipiede solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il bipiede sia saldamente attaccato alla guida Picatinny o Weaver prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il bipiede oltre il limite di peso specificato.
- Evita di utilizzare il bipiede su superfici instabili o scivolose.
- Quando regoli l'altezza, fai attenzione a non schiacciare le dita o altre parti del corpo.
- Non lasciare mai il bipiede incustodito quando è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione**: Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Attacco al Rail**:
    - Allinea il bipiede con la guida Picatinny o Weaver.
    - Fissa il bipiede utilizzando i meccanismi di bloccaggio forniti, assicurandoti che sia ben saldo.
3. **Verifica**: Controlla che il bipiede sia stabile e non si muova.

Utilizzo

1. **Regolazione dell'Altezza**:
    - Estendi o accorcia le gambe del bipiede utilizzando il meccanismo di regolazione.
    - Fai attenzione a non schiacciare le dita durante questo processo.
2. **Rotazione e Panning**:
    - Utilizza la funzione di rotazione per adattare la tua posizione di tiro.
    - Assicurati che la gamba sia bloccata nella posizione desiderata prima di iniziare a tirare.
3. **Cambio degli Accessori**:
    - Se desideri utilizzare accessori come il binario di accessorio girevole o i piedi intercambiabili, segui le istruzioni del produttore per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bipiede non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Se possibile, ricicla i materiali in alluminio e acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni di sicurezza riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il Bipiede di Precisione Skyline Warne. Per ulteriori informazioni, consulta le linee guida di sicurezza e le normative locali.

Säkerhetsinstruktioner för SKYLINE LONG RANGE PRECISION BIPOD

Introduktion

Tack för att du valt Warne Skyline Precision Bipod. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision under skytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av bipoden, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet bipodens komponenter för slitage eller skador.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden är ordentligt fäst vid Picatinnyskenan innan användning.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, om inte nödvändigt.
- Använd inte bipoden för att stödja vikter som överskrider dess specifikationer.
- Justera benen försiktigt för att undvika plötsliga rörelser som kan orsaka skador.
- Använd alltid bipoden som avsett, och undvik improviserade användningar.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation**
    - Fäst bipoden på din Picatinnyskena genom att trycka in snabbkopplingen tills den låser på plats.
    - Kontrollera att bipoden sitter fast genom att dra lätt i den.
2. **Justering av höjd och lutning**
    - Justera höjden genom att använda en hand för att dra i justeringshandtaget.
    - För lutning och panorering, använd de inbyggda kontrollerna för smidig rörelse.
3. **Benjustering**
    - För att justera benen, dra i låsspakarna och placera benen i önskad position (0°, 45°, 90°).
    - Kontrollera att benen är låsta på plats innan du använder bipoden.

Avfallshantering

- Kasta inte bipoden i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsanalyser, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Det är viktigt att du får den hjälp du behöver för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din Warne Skyline Precision Bipod.

Návod k bezpečnému používání bipodu Warne Skyline Precision

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod Warne Skyline Precision. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a přesnost při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, přečtěte si tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda nejsou viditelné poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte bipod pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání bipodu se ujistěte, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži bipodu na Picatinny lištu se ujistěte, že je správně a bezpečně připevněn.
- Před úpravou výšky nebo úhlu naklonění se ujistěte, že je zbraň stabilní a bezpečně umístěná.
- Nikdy se nesnažte upravit bipod, když je pod tlakem nebo zatížením.
- Při použití bipodu na nerovném terénu buďte obezřetní a zvažte stabilitu a rovnováhu.
- Ujistěte se, že jsou nohy bipodu správně uzamčeny na požadovaných pozicích (0°, 45°, 90°).

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Instalace bipodu:**
    - Ujistěte se, že máte čistou a suchou Picatinny lištu.
    - Umístěte bipod na lištu a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
    - Zajistěte bipod pomocí rychlého připojení, dokud nebude pevně na místě.
2. **Použití bipodu:**
    - Pro rychlé nasazení nohou z horizontální polohy do 90° stiskněte uvolňovací mechanismus.
    - Upravte výšku nohou podle potřeby a zajistěte je v jedné z tří poloh.
    - Při střelbě zajistěte, aby byl bipod stabilní a nohy byly správně uzamčeny.
    - Po použití bipod složte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci bipodu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je bipod poškozený, zvažte jeho vrácení k recyklaci nebo správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místní prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání bipodu Warne Skyline Precision.