

Schaumstoff-Ohrstöpsel - HOWARD LEIGHT Schaumstoff-Ohrstöpsel, 50er-Pack, mit Schnur

[Schießsport Zubehör](#) > [Gehörschutz & Augenschutz](#) > [Ohrstöpsel](#)

Erhältlich in einem 50- oder 100-Paar-Behälter, bieten diese Einweg-Ohrstöpsel die höchste Geräuschreduzierung, die in einem Schaum-Ohrstöpsel verfügbar ist. Erhältlich mit oder ohne Halteband. NRR 33.



Eigenschaften

- Name: [HOWARD LEIGHT Schaumstoff-Ohrstöpsel, 50er-Pack, mit Schnur](#)
- Hersteller: [HOWARD LEIGHT](#)
- Artikel-Nr.: 749101248
- Herst.-Nr.: R-33333
- Art: Plugs
- Farbe: Orange
- NRR-Wert (Geräuschminderung): 33 dB
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 137mm
- Versandbreite: 157mm
- Versandlänge: 160mm
- UPC: 033552002031

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für HOWARD LEIGHT FOAM EAR PLUGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für HOWARD LEIGHT FOAM EAR PLUGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der HOWARD LEIGHT FOAM EAR PLUGS. Diese Ohrstöpsel bieten Ihnen einen hohen Komfort und eine effektive Geräuschreduzierung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie die Ohrstöpsel nicht, wenn Sie allergisch auf Schaumstoffe reagieren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Ohrstöpsel nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. zur Geräuschreduzierung in lauten Umgebungen.
- Tragen Sie die Ohrstöpsel nicht, wenn Sie eine Ohrentzündung oder andere Ohrprobleme haben.
- Achten Sie darauf, dass die Ohrstöpsel richtig eingesetzt sind, um ihre volle Funktionalität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Ohrstöpsel nicht während des Fahrens oder in Situationen, in denen Sie akustische Signale benötigen.
- Wenn Sie Unbehagen oder Schmerzen verspüren, entfernen Sie die Ohrstöpsel sofort.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie die Ohrstöpsel berühren.
- Überprüfen Sie die Ohrstöpsel auf sichtbare Schäden.

2. Einsetzen der Ohrstöpsel:

- Nehmen Sie einen Ohrstöpsel und rollen Sie ihn zwischen Ihren Fingern, um ihn zu komprimieren.
- Ziehen Sie das Ohr leicht nach oben und hinten, um den Gehörgang zu öffnen.
- Setzen Sie den komprimierten Ohrstöpsel vorsichtig in den Gehörgang ein und halten Sie ihn dort, bis er sich ausdehnt und einen sicheren Sitz bietet.

3. Entfernen der Ohrstöpsel:

- Greifen Sie den Ohrstöpsel mit einem sauberen Finger und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus.
- Entsorgen Sie die Ohrstöpsel nach der Nutzung in den regulären Abfall.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie gebrauchte Ohrstöpsel im regulären Abfall.
- Werfen Sie die Ohrstöpsel nicht in die Toilette oder in den Abfluss, um Verstopfungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, die Ohrstöpsel in einem geschlossenen Behälter zu entsorgen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrer Sicherheit oder zum Produkt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von HOWARD LEIGHT.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und Gesundheit zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für die HOWARD LEIGHT FOAM EAR PLUGS entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de