

# Chirurgischer Schlauch, Typ A, 12 ft

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Zubehör für die Schaftbettung](#) > [chirurgisches Schlauchmaterial](#)

## Konstante Druckkraft, um es dort zu halten, wo du es willst - so, wie du es willst

Das dehnbarste, ziehkräftigste, selbstspannende Klemmgerät, das du kaufen kannst – reines Gummi-Surgikal-Latex-Rohr! Wenn es um einen geteilten Gewehrschaft gewickelt wird, zieht es die Klebefuge so dünn, dass sie wie Teil der Maserung aussieht, ohne "Klemmspuren" im Holz und ohne Verrutschen oder Ablösen der Verbindung. Für das Halten aller unregelmäßigen Oberflächen ist es unübertroffen – beim Kleben, Formen, Richten, Ausrichten – nutze die Zugkraft des Surgikal Tubings. (Es eignet sich auch hervorragend als Gummis für Schleudern.) Verwende keine Knoten. Stecke ein Ende über das andere und wickle es darüber, wie gezeigt, wenn du das Rohr um das gehaltene Teil ziehst. Mach das letzte Stecken wie gezeigt. Ein kleiner Keil oder Holzstab erleichtert das letzte Stecken. Garantiert hält es! Choate's Rifle Shop, Palmdale, CA., berichtet: "Ich benutze mein Stück Rohr seit 8 Jahren und habe Schäfte repariert, die von Ende zu Ende gespalten waren, mit ACRAGLAS®. Es haftet an ACRAGLAS®, lässt sich aber ohne Beschädigung des Rohrs leicht abziehen. Verwende es für Vordergriffspitzen, Griffkappen, rissige und gespaltene Schäfte & " Gelagert in 2 Gewichten. Typ A ist für leichte, mehrfache Wickelarbeiten. Typ B ist für langen Zug oder wo größere Spannung gewünscht wird.



## Eigenschaften

- Name: [Chirurgischer Schlauch, Typ A, 12 ft](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 084076001
- Herst.-Nr.: 40412
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 168mm
- UPC: 050806025790

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweis für Brownells Typ A Surgical Tubing](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweis für Brownells Typ A Surgical Tubing

## Einführung

Danke, dass du dich für Brownells Typ A Surgical Tubing entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Überprüfe das Rohr vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Rohr nicht für Anwendungen, die seine angegebenen Grenzen überschreiten.
- Melde Unfälle oder unsichere Bedingungen den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide die Exposition gegenüber extremer Hitze oder Flammen, da dies das Rohr beschädigen kann.
- Dehne das Rohr nicht über die empfohlenen Grenzen hinaus, um ein Reißen zu vermeiden.
- Sei beim Umgang mit dem Rohr vorsichtig gegenüber scharfen Kanten oder Werkzeugen, die Verletzungen verursachen können.
- Stelle sicher, dass das Rohr sicher befestigt ist und während der Verwendung nicht rutscht oder sich löst.
- Sorge bei der Verwendung zum Kleben oder Formen für eine ausreichende Belüftung, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.

### 2. Verwendung des Rohrs:

- Stecke ein Ende des Rohrs über das gehaltene Teil.
- Wickele das Rohr um das Teil und achte darauf, dass es straff und sicher ist.
- Mache das letzte Stecken, wie in den Produkthanweisungen gezeigt.
- Ein kleiner Keil oder Holzstab kann helfen, das letzte Stecken zu erleichtern.

### 3. Anwendung:

- Verwende das Rohr zum Kleben, Formen, Ausrichten und Richten unregelmäßiger Oberflächen.
- Für beste Ergebnisse wende das Rohr gleichmäßig an und vermeide Überlappungen, die schwache Stellen erzeugen könnten.

### 4. Nach der Verwendung:

- Entferne das Rohr vorsichtig vom Teil, nachdem der Kleber getrocknet ist.
- Überprüfe das Rohr auf Schäden und lagere es ordnungsgemäß für die zukünftige Verwendung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigtes oder unbrauchbares Rohr gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Rohr nicht auf eine Weise, die der Umwelt oder der Tierwelt schaden könnte.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für alle Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktstellen, die von deinem lokalen Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit Brownells Typ A Surgical Tubing gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)